CAVE-TEK

K20 PTZ 攝影機控盤





目錄

包裝		1
關於 K2	20	2
2.1	介面與按鈕	2
2.2	尺寸	2
2.3	鍵盤配置	2
2.4	RS-232 介面	4
2.5	RS-422/RS-485 介面	4
2.6	網路介面	4
操作介	面說明	6
3.1	鍵盤操作	6
3.2	設定選單	6
3.3	新增網路攝影機	6
3.4	新增類比連線攝影機	7
3.5	攝影機列表	7
3.6	網路	8
3.7	語言	8
3.8	按鍵音	8
3.9	回復出廠值	8
3.10	系統資訊	8
網頁管	理頁面	9
4.1	登入	9
4.2	攝影機管理	9
4.3	設定	10
4.3.1	網路	10
4.3.2	升級	11
	包裝 關於 K 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 第 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 章 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2	包装開於 ert 第2.1介面與按鈕2.2尺寸2.3鍵盤配置2.4RS-232介面2.5RS-422/RS-485介面2.6網路介面操作3.1鍵盤操作3.2設定選單3.3新增網路攝影機3.4新增網路攝影機3.5攝影機列表3.6網路3.7高言3.8技鍵音3.10承統資訊網頁王4.1夏入4.2攝影機管理4.3約4.3.1網路

4.3.3	回復預設值	11
4.3.4	重新開機	11
4.3.5	匯入/匯出	11
4.3.6	系統資訊	12

1 包裝

打開產品包裝盒,您將找到以下配件:

品項	數量
K20 控盤	1
變壓器	1
快速安裝指南	1

2 關於 K20

2.1 介面與按鈕



項目	名稱
1	RS-232 介面
2	RS-422 / RS-485 介面
3	網路介面
4	USB 介面 (系統更新)
5	電源(12V/2A)
6	電源開關

2.2 尺寸





2.3 鍵盤配置



項目	名稱	說明
1	WHITE BALANCE CYCLE	切換白平衡組態
2	AUTO WHITE BALANCE	啟動自動白平衡
3	EXPOSURE	切換曝光組態
4	AUTO EXPOSURE	啟動自動曝光
5	BRIGHT UP / DOWN	Brightness 設定 up / down
6	RGAIN / BGAIN	調整 R Gain 值 / 調整 B Gain 值
7	IRIS	調整 IRIS level
8	PT 速度	調整 Pan-Tilt 速度
9	ZOOM 速度	調整 Zoom 速度
10	CAM1 - CAM7	切換攝影機 CAM1 - CAM7
11	EXPOSURE COMP UP / DOWN	曝光補償 level up / down
12	EXPOSURE COMP ON	啟用/停用曝光補償
13	BACKLIGHT ON / OFF	啟用/停用背光效果
14	NEAR / FAR	切換對焦距離 FAR / NEAR
15	MENU	開啟選單
16	MENU BACK	回上一層
17	MENU ENTER	進入/確定
18	AUTO FOCUS	啟動自動對焦
19	SETUP	開啟設定選單
20	HOME	回到主頁
21	F1 / F2	N/A
22	ESC	取消
23	ENTER	進入/確定
24	0 - 9	0-9

Operating	Output Control	Operating	Output Control	Operating	Output Control
	Upward	Ø	Downward	D	Left
Operating	Output Control	Operating	Output Control	Operating	Output Control
Ĩ	Right	(Geo)	Zoom +	Geo	Zoom –

2.4 RS-232 介面



2.5 RS-422/RS-485 介面



Keyboard RS-232	攝影機
PIN	(RS-232)
2(RXD)	TXD
3(TXD)	RXD
5(GND)	GND

Keyboard RS-422	攝影機
PIN	(RS-422)
ТА	RX -
ТВ	RX +
RA	TX -
RB	TX +
G	G

Keyboard RS-485	攝影機
PIN	(RS-485)
ТА	485+
ТВ	485-
RA	N/A
RB	N/A
G	N/A

● RS232 通訊協定

CAVE 攝影機可透過 RS232 控制. 控制參數如下: 協定: VISCA, PELCO-D, PELCO-P Baud rate: 2400/4800/9600/38400 bit/s;

• RS485 通訊協定

CAVE 攝影機可透過 RS485 控制. 控制參數如下:: 協定: VISCA, PELCO-D, PELCO-P Baud rate: 2400/4800/9600/38400 bit/s;

2.6 網路介面

將控盤與攝影機連接至同一個區域網路,請務必確認兩者在同一個子網路,舉例來說, **192.168.1**.123 & **192.168.1**.111 即在同一個子網路, 而 192.168.1.123 & 192.168.0.125 則不在同一個子網路,則無法 連線.

• 網路通訊協定

CAVE 攝影機可透過網路介面控制. 控制參數如下:: 協定: VISCA(UDP), SONY VISCA (UDP), VISCA(TCP), ONVIF 預設 Port:

- VISCA (UDP) : UDP 1259
- VISCA(TCP): TCP 5678
- SONY VISCA(UDP): UDP 52381
- ONVIF: TCP 80

3 操作介面說明

3.1 鍵盤操作

切換模式:長按搖桿的中間按鈕來切換數位或類比連線模式.





設定 PRESET: 長按數字鍵即可將目前位置儲存到該預設點. 呼叫 PRESET: 點選數字鍵即可呼叫該數字的預設點.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

3.2 設定選單

按下[MENU] 開啟設定選單, 使用搖桿來瀏覽選單. 按下[Enter] 鍵進入該選項..



3.3 新增網路攝影機

選取 [1]選單, 按下 [Enter]後,您將看到以下設定畫面.

	Network Device		
	Camera		3
	Protocol		ONVIF
	IP Add		192.168.0.245
	Port		80
	User Name		admin
>	Password		admin

攝影機號碼: No1-7

協定: VISCA, PELCO-D, PELCO-P, ONVIF

IP 位址: 攝影機 IP 地址.

Port: Port 號碼

用戶名稱:用戶名稱 (登入攝影機用)

密碼: 用戶密碼 (登入攝影機用)

3.4 新增類比連線攝影機

選取 [2]選單, 按下 [Enter]後,您將看到以下設定畫面.

Native IP	192.168.0.185
Camera	1
Network I/F	ONVIF
Target IP	192.168.0.181
Analog interface	8999
Target I/F	PELCO-D
Baudrate	9600
Address	1
Active I/F	Analog

攝影機號碼: No1-7

協定: VISCA, PELCO-D, PELCO-P, ONVIF

IP 位址: 攝影機 IP 地址

Baudrate: 2400/4800/9600/38400 bit/s;

Address: 1/2/3/4

3.5 攝影機列表

選取 [3]選單, 按下 [Enter]後,您將看到以下設定畫面.

Dev	/i(3/	ce List '7
Camera	:	3
Protocol		ONVIF
IP Add		192.168.0.245
Port		80
Protocol		VISCA
Address		3
Baudrate		9600

3.6 網路

選取 [4]選單, 按下 [Enter]後,您將看到以下設定畫面.

IP 模式: DHCP, Static

IP 位址: 設定控盤的 IP 位址.

3.7 語言

選取 [5]選單, 按下 [Enter]後,您將看到以下設定畫面.

語言: EN

3.8 按鍵音

選取 [6]選單, 按下 [Enter]後,您將看到以下設定畫面.

按鍵音: On/Off.

3.9 回復出廠值

選取 [7]選單, 按下 [Enter]後,您將看到以下設定畫面.

回復出廠值: YES

3.10 系統資訊

選取 [8]選單, 按下 [Enter]後,您將看到以下設定畫面.

系統資訊

4 網頁管理頁面

4.1 登入

將電腦連接至控盤相同區域網路後,開啟瀏覽器打入控盤IP位址,您將看到以下畫面.預設

登入資訊如下 (admin / <空>)

4.2 攝影機管理

登入後,您將看到以下攝影機管理頁面:

	ŪÖ	Device Mana	gement 🔅	Settings			
Camera	IP	Port	Protocol(network)	Baudrate	Address	Protocol(analog)	Operate
1	192.168.5.170	1259	VISCA(UDP)	9600	1	VISCA	
ž	192.168.5.170	1259	VISCA(UDP)	9600	2	VISCA	
3	192.168.5.170	1259	VISCA(UDP)	9600	3	VISCA	
4	192.168.5.170	1259	VISCA(UDP)	9600	4	VISCA	
5	192.168.5.170	1259	VISCA(UDP)	9600	5	VISCA	
6	192.168.5.170	1259	VISCA(UDP)	9600	6	VISCA	
7	192.168.5.170	1259	VISCA(UDP)	9600	7	VISCA	

您可以瀏覽及修改攝影機連線資訊.按下 " / "按鈕後,您將看到以下設定畫面.

Edit			×
Camera	1		
Network:			
Protocol	ONVIF	~	
IP	192.168.0.73		
Port	80		
Username	root		
Password	pass		
Analog:			
Protocol	VISCA	~	
Baudrate	9600	~	
Address	1		

網路連線攝影機:

攝影機編號: No1-7

攝影機號碼: No1-7 協定: VISCA, PELCO-D, PELCO-P, ONVIF IP 位址: 攝影機 IP 地址. Port: Port 號碼 用戶名稱: 用戶名稱 (登入攝影機用) 密碼: 用戶密碼 (登入攝影機用) 協定: VISCA, PELCO-D, PELCO-P, ONVIF IP 位址: 攝影機 IP 地址 Baudrate: 2400/4800/9600/38400 bit/s; Address: 1/2/3/4

4.3 設定

4.3.1 網路

修改控盤網路設定.

Network				
1 Upgrade	Network			
() Reset				
Kestart	Network Type	DHCP	~	
🔄 Import	IP Address	192.168.0.93		
Export	Netmask	255 255 254 0		
Version	Gateway	192 168 0 2		
	DNS1	8.8.8.8		
	DNS2	8.8.4.4		

網路連線類別: DHCP, Static

IP 位址:

子網路:

Gateway:

DNS:

4.3.2 升級

選取升級檔案後按下確定,系統將開始升級,升級完畢後系統會自動重開機.

	Device Management	Settings	
🛞 Network			
👚 Upgrade	Upgrade		
() Reset			
Sic Restart	Brow	e Upgrade	
E Import			
Export			
() Version			

注意: 當系統進行升級時,請勿中斷連線或進行任何操作.

4.3.3 回復預設值

回復系統預設值.

	Device Management	{္ခ်} Settings
Network		
1 Upgrade	Restart	
(j) Reset		
θ ⁱ t Restart	Restart	
← Import		
Export		
Version		

4.3.4 重新開機

重新開啟 K20.

4.3.5 匯入 / 匯出

匯入/匯出K20 設定檔案.

	Device Management	දිාිි Settings
Ø Network		
1 Upgrade	Import	
(j) Reset		
Ste Restart	Brows	e Import
E Import		
⊡ Export		
() Version		

4.3.6 系統資訊

顯示系統硬體與軟體資訊.

	🚍 Device Manag	rement	👸 Settings	
🛞 Network				
1 Upgrade	Version			
() Reset				
🔆 Restart	Hardware	v0.0.1_190823		
🔄 Import	Software	v2.2.5_191210		
Export	Web	v2.2.1_191204		
() Version				

V1.1_20210912