


TEAMUP A01 Camera

Quick Setup Guide

快速安裝指南




CAVE-TEK LTD.
sales@cave-tek.com
www.cave-tek.com




Package Details

產品內容




A01 CAMERA
攝影機



REMOTE CONTROL
遙控器




SETUP GUIDE
安裝指南




USB CABLE
USB線

Overview 產品介紹

Physical 外觀介紹




FRONT
正面



BACK
背面

Remote Control 遙控器



Item	Name	Description	說明
1	Power Key	Power on / Power-Saving.	關閉攝影機進入待機狀態
2	Number Key	Set / Go to the preset position.	設定預設點/攝影機轉到該預設點
3	*Key	Function key. (*)	功能鍵 (*)
4	Preset Key	Set preset: Store a preset position.	設定/儲存預設點
		SET Preset: [SET PRESET] + Numeric (0-9)	設定預設點: [SET PRESET] + Number 鍵 (0-9)
5	HOME Key	Confirm Settings / Restore to the default position.	儲存設定/將攝影機回復到預設點
6	Return Key	Go back to the previous level	回上一層
7	Zoom Key	Slow Zoom In [+] or Zoom Out [-]	慢速 Zoom In [+] or Zoom Out [-]
		Fast Zoom In [+] or Zoom Out [-]	快速 Zoom In [+] or Zoom Out [-]
9	Focus Key	Switch the focus setting	切換 focus 模式
10	Camera Select	Select the target camera	選擇要控制的攝影機
11	#Key	Function key. (#)	功能鍵 (#)
12	IR Remote Control Key	[*]+[#]+[F1]~[F4]: Address 1, 2, 3, 4	[*]+[#]+[F1]~[F4]: 設定攝影機 1~4 位置
13	Reset Key	Erase a preset position setting.	清除預設點設定
		[RESET] + Numeric button (0-9)	[RESET] + Number 鍵 (0-9)
14	PTZ Control Key	Press arrow buttons to perform camera panning and tilting.	按下箭頭按鍵進行攝影機鏡頭水平 / 垂直移動
15	Menu Key	Enter or exit the OSD menu.	進入或離開OSD Menu 選單
16	Backlight Key	Enable/Disable the backlight compensation.	啟動或停用背光補償。
	Name	Description	說明
Function Key	[*]+[#]+[1]	Show English Menu	顯示英文選單
	[*]+[#]+[3]	Show Chinese Menu	顯示中文選單
	[*]+[#]+[4]	Show IP Address	顯示IP 位址
	[*]+[#]+[6]	Reset System	重置系統設定
	[*]+[#]+[8]	Show FW Info.	顯示韌體資訊
	[*]+[#]+[9]	Set Vertical flip	設定畫面垂直翻轉
[*]+[#]+[MANUAL]	Set to DHCP mode	設定為DHCP模式	


Quick Setup Guide

快速安裝指南

1. Install 安裝

Place the camera on the table or place the camera on the TV or tripod.

將攝影機安裝於桌上, 電視或是腳架上.



2. Connect 連接

Connect the USB cable to your computer, or (and) the HDMI cable to display.

連接 USB 至電腦, 連接HDMI至顯示器.

